



1 Le menu d'affranchissement



Le menu d'affranchissement est affiché après la mise en marche de la machine et une fois la routine de démarrage terminée avec succès. En fonction du réglage, vous devez sélectionner l'utilisateur et entrer le code PIN pour contrôle d'accès.

* Disponibilité en fonction de la variante de PostBase / de l'équipement.

2 L'empreinte d'affranchissement



La figure montre en exemple une empreinte d'affranchissement comme celle qu'exécute le système d'affranchissement PostBase, un système d'affranchissement intelligent (IFS) de la troisième génération, sur vos envois ou sur les étiquettes lors de l'affranchissement.

À l'extrême droite dans l'empreinte d'affranchissement sont affichés les frais de port, des informations sur le produit et le logo de La Poste dans la version linguistique appropriée (allemand ou français). À gauche, à côté, est imprimé le **code matriciel** électroniquement lisible – la valeur d'affranchissement réelle. La date d'expédition, des informations sur le lieu d'expédition et le numéro de licence d'affranchissement de votre machine à affranchir forment un bloc supplémentaire.

À gauche, à côté de ces éléments constitutifs postaux prescrits, se trouve un espace pour deux empreintes publicitaires de votre choix. Il peut s'agir ici de vos propres graphiques publicitaires ou messages texte ainsi que de la publicité faite par La Poste (p. ex. l'inscription « pro clima »).

Pour l'empreinte d'affranchissement, vous devez juste sélectionner le produit de La Poste : la PostBase détermine pour vous le montant d'affranchissement correspondant et la désignation de produit correcte.

L'antidatage est possible (30 jours maximum à l'avance). L'affranchissement sans date est autorisé pour certains produits. Veuillez observer à cet effet les réglementations en vigueur de La Poste Suisse.

Vous pouvez effectuer une empreinte d'affranchissement avec le montant d'affranchissement « 0.00 » pour tester les réglages effectués pour l'empreinte d'affranchissement et la qualité d'impression (voir chapitre 3.1).

Le réglage de l'empreinte d'affranchissement est décrit en détail dans le guide d'utilisation du système d'affranchissement PostBase (manuel de référence). Pour des instructions spéciales concernant l'affranchissement, p. ex. l'impression de codes à barres pour les lettres avec instruction de distribution (BMZ), veuillez vous reporter aux chapitres suivants.

3 Régles spéciaux pour l’empreinte d’affranchissement


3.1 Affranchissement à zéro (Test d’impression)



Vous pouvez contrôler les réglages effectués pour l’affranchissement et la qualité d’impression au moyen d’un affranchissement à zéro. Les affranchissements à zéro ne sont enregistrés aux registres postaux. Les affranchissements à zéro ne doivent en aucun cas être déposés à La Poste.


Régler l’affranchissement à zéro

- Dans le menu d’affranchissement : Effleurer **PRODUIT**.




La PostBase ouvre le menu de produit (calcul du produit).

- Sélectionner **EMPREINTE ZÉRO**.
- Sélectionner **OK** pour mémoriser la configuration de produit affichée.



La PostBase retourne au menu d’affranchissement. Le montant d’affranchissement « Fr. 0.00 » est réglé.

- Ajuster les autres paramètres pour l’empreinte (cliché publicitaire, message texte, etc.).



Imprimer un affranchissement à zéro

- Placer une enveloppe vide (ou une carte postale) sur l'alimentation manuelle.

Ou

- Lancer l'impression d'étiquettes.

Ou

- Placer une enveloppe vide (ou une carte postale) dans l'alimentation automatique.



Pour de plus amples informations sur le placement de lettres, le traitement par lots avec l'alimentation automatique et la fonction d'impression d'étiquettes, veuillez vous reporter au Guide d'utilisation PostBase (Manuel de référence).

3.2 Régler manuellement le montant d’affranchissement

Il peut y avoir des cas particuliers où l’affranchissement doit avoir lieu avec une valeur définie par soi-même. Dans de tels cas, la PostBase vous offre la possibilité d’entrer le montant d’affranchissement manuellement.

Entrer le montant d’affranchissement



- Dans le menu d’affranchissement : Effleurer PRODUIT.

La PostBase ouvre le menu de produit (calcul du produit).

- Sélectionner PORT MANUEL.
- Sélectionner le groupe de produits approprié (COURRIER SUISSE, COLIS SUISSE OU ENVOIS ÉTRANGER).

La PostBase ouvre la fenêtre permettant d’entrer le montant d’affranchissement.

- Taper le montant d’affranchissement souhaité et confirmer avec OK.
- Sélectionner OK pour confirmer la configuration de produit affichée.

La PostBase retourne au menu d’affranchissement. Le montant d’affranchissement est réglé.

3.3 Régler manuellement le poids

La PostBase vous offre la possibilité d'entrer le poids manuellement. Vous aurez besoin de cette fonction pour les envois dont le poids dépasse la plage de pesage de la balance intégrée.



- Dans le menu d'affranchissement : Effleurer **PRODUIT**.

The screenshots illustrate the manual weight entry process in PostBase. The first screen shows the 'Calcul' menu with a 'Signature' field, a date field (02.01.15), and a weight field (15000g). The second screen shows the 'Entrée' menu with a 'Signature' field, a date field (02.01.15), and a weight field (15000g). The third screen shows the 'Calcul du produit' menu with a 'Signature' field, a date field (02.01.15), and a weight field (15000g).

La PostBase ouvre le menu de produit (calcul du produit).

- Sélectionner le produit souhaité.
- Sélectionner **ENTRÉE POIDS MANUEL**.

La PostBase ouvre la fenêtre permettant d'entrer le poids.

- Taper le poids et confirmer avec **OK**.

La PostBase utilise le poids indiqué pour le calcul des frais de port.

- Sélectionner **OK** pour confirmer la configuration de produit affichée.

3.4 Affranchir sans date

La PostBase peut masquer la date dans l'empreinte d'affranchissement, p. ex. pour l'affranchissement d'envoi-réponse. Veuillez observer à cet effet les réglementations en vigueur de La Poste Suisse.

Sur la PostBase



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner CHANGER LA DATE.

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
<<	0	CE	☒ Sauvegarder Retour


Changer la Date

La PostBase ouvre le menu de réglage de la date d'affranchissement.

- Sélectionner CE pour supprimer la date affichée.
- SAUVEGARDER le réglage affiché.

La zone de notification du menu d'affranchissement indique « 00.00.00 » comme date. La date n'apparaît pas dans l'empreinte d'affranchissement.

NavigatorBasic / NavigatorPlus



Si vous travaillez avec Navigator, vous pouvez masquer la date pour l'empreinte d'affranchissement directement dans le menu « Traiter le Courrier » (écran principal):

- Cliquez dans la case située à côté de « Imprimer date », pour supprimer le crochet.

L'affichage de la date disparaît et le bouton pour la date d'affranchissement est désactivé.